Pärnu Vesi

Kuidas võtta joogiveeproove:

1. Eemaldada kraani otsik ja lisadetailid. Pühkida kraan puhtaks visuaalsest mustusest.
2. Avada kraan ning lasta veel voolata ühtlase veetemperatuuri saavutamiseni (umbes 2-3 min).
3. Kraan steriliseerida leegiga või desinfitseeriva vahendiga.
4. Reguleeri veejuga sobivaks, et ei tekiks pritsmeid. Lase veel joosta 1 minut.
5. Avada steriilne pudel ning vältida korgi sisepinna saastumist.
6. Täita pudelid vastavalt:
• mikrobioloogia (MV) – **jätta ~2cm õhuruumi pudeli suudmest**
• keemia – täita pudel ääreni (ilma konservandita). Pudel sulgeda koheselt pärast täitmist.

- Pumbakaevust võetakse proove sama moodi kui kraanist.
- Salvkaevust võetakse vesi igapäevaselt kasutatava ämbriga. Algul valatakse umbes kolmandik vett ära ning üle ämbri sama serva valatakse proovipudelid täis.

Proove hoida **jahedas (5±3) °C**, valguse eest kaitstult ja toimetada laborisse sama tööpäeva jooksul. Soovitavalt 6 tunni jooksul, kuid mitte hiljem kui 12 tundi pärast proovi võtmist.

Mikrobioloogiste näitajate jaoks saab steriilse proovivõtupudeli AS Pärnu Vesi Laborist igal tööpäeval.

